

RD-EXP 04

RD-700GX/NX Collection

Read Me first

Thank you for downloading "RD-EXP 04: RD-700GX/NX Collection" for the RD-2000.
This data contains the following number of Sounds.
43 Tones

Contents

1. RD-EXP04.bin

This is the wave expansion data for the RD-2000.

2. RD-EXP04multi01_W.pdf

This is the file you're reading.

3. RD-EXP04_Readme_e.txt

This is a text version of the installation instructions.

Usage

1. Copy the downloaded file (RD-EXP04.bin) to the root directory of the USB memory.

2. Plug the USB memory into the MEMORY connector.

3. While pressing the [ENTER] button, turn on the power.

The EXP Update Mode will be activated and the screen will display the wave expansion data (e.g. RD-EXP04).

4. Use the cursor keys to select the slot into which you want to load the sounds, and press the [ENTER] button.

The name of the file on the USB flash drive (RD-EXP04.bin) appears.

5. Select the wave expansion data and press the [ENTER] button.

6. When the screen displays "Are you sure?" press the [ENTER] button to load the sounds.

If you would like to start over, press the [EXIT] button.

- * When the RD-2000 is loading the sounds, "Writing..." will be displayed on the screen. It will take approximately five minutes to load the sounds.
- When the RD-2000 is done loading the sounds, "Complete" will be displayed on the screen.

7. Reboot the RD-2000.

You can see the expansion titles by pressing the [MENU] button and checking SYSTEM-INFORMATION.

- * If for any reason RD-2000 stops loading the sounds or "Error" is displayed on the screen, please follow the instructions from the beginning.

Selecting Sounds

1. Press the [EXP] button.

2. Point the cursor to the BANK (e.g. S01, 0001), and then select EXP with the Value dial.

Copyright

Copyright to this data and the accompanying documentation is the property of Roland Corporation.

Disclaimers

This sound data is provided as after-sales service for the RD-2000.

Roland Corporation accepts no responsibility for any damages that may arise from the use of this data.

はじめにお読みください

このたびは、RD-2000用「RD-EXP 04:RD-700GX/NX Collection」データをダウンロードしていただき、誠にありがとうございます。
このデータはRD-2000の搭載機能を活かした以下の音色データを収録しています。
TONE: 43個

収録内容

1. RD-EXP04.bin
RD-2000用のウェーブ・エクスパンション・データです。
2. RD-EXP04multi01_W.pdf
このファイルです。
3. RD-EXP04_Readme_j.txt
テキスト版インストール方法です。

使用方法

1. ダウンロードしたファイル (RD-EXP04.bin) をUSBメモリーのルート (コンピューター上で見える一番上の階層) にコピーします。
2. USBメモリーをRD-2000本体の背面にあるMEMORY端子に接続します。
3. [ENTER] ボタンを押しながら電源を入れます。
EXP Update ModeでRD-2000が起動し、SLOT1/2の状態を示す画面が表示されます。
4. 追加したいSLOTをカーソル・キーで選び、[ENTER] ボタンを押します。
USBメモリー上のファイル名 (RD-EXP04.bin) が表示されます。
5. 追加したいファイル名を選んで、[ENTER] ボタンを押します。
6. 「Are you sure?」が表示されたら、[ENTER] ボタンを押してデータ書き込みを実行します。
もしやり直したい場合は[EXIT]ボタンを押して、選択しなおしてください。
※ データ書き込み中は「Writing」の表示が出ています。データ書き込み時間は約5分です。「Complete」と表示が出たら完了です。
7. 電源を入れなおします。
[MENU] ボタンを押してSYSTEM-INFORMATIONからExpansionのタイトルを確認することができます。
※ 万が一「Error」が表示されたり途中で中断されたりした場合は、上記の手順1番からやり直してください。

音色の選びかた

1. [EXP] ボタンを押します。
2. トーン・ナンバー(S01、0001など)にカーソルを合わせて、バリュー・ダイヤルを回します。

著作権について

本データ、添付のドキュメントなどの著作権は、ローランド (株) が保有いたします。

免責

本音色データは、RD-2000へのフォローアップ・サービスとして提供するものです。
本データを使用することによって生ずるいかなる損害についても、ローランド (株) はその責任を負いません。

Tone List

No.	Name	Program Change
1	7GX ExpressivGrd	0
2	7GX SoundLiftGrd	1
3	7GX Expressiv+EP	2
4	7GX Comp Piano	3
5	7GX Honky-T.Comp	4
6	7GX ExpresivMono	5
7	7GX Grand Piano	6
8	7GX Clear Grand	7
9	7GX MellowGrand	8
10	7GX BrightGrand	9
11	7GX Grand Piano2	10
12	7GX UprightPiano	11
13	7GX RagtimeGrand	12
14	7GX Comp Piano	13
15	7GX Grand Piano3	14
16	7GX Grand Piano4	15
17	7GX BrightGrand2	16
18	7GX MellowGrand2	17
19	7GX Honky-tonk	18
20	7GX Comp Piano2	19
21	7GX Grand Mono	20
22	7GX Mellow Mono	21
23	7GX Bright Mono	22
24	7NX ConcertGrand	23
25	7NX BrightConcrt	24
26	7NX MellowConcrt	25
27	7NX Honky-tonk	26
28	7NX NarrowSt. Gd	27
29	7NX Rock Grand	28
30	7NX Concert Mono	29
31	7NX Studio Grand	30
32	7NX BrightStudio	31
33	7NX MellowStudio	32
34	7NX Clear Studio	33
35	7NX CmpStudioGd1	34
36	7NX CmpStudioGd2	35
37	7NX Studio Mono	36
38	7NX BrilliantGrd	37
39	7NX HardBrillGrd	38
40	7NX SoftBrillGrd	39
41	7NX Antique Pno1	40
42	7NX Antique Pno2	41
43	7NX Brill Mono	42

MEMO

Although the sounds of the RD-700GX/RD-700NX are faithfully reproduced, the keyboard is more expressive on the RD-2000. If you want to perform with a touch response that is closer to that of the RD-700GX/RD-700NX, set KEY TOUCH to a lighter setting.

メモ

RD-700GX／RD-700NXの音色を忠実に再現しておりますが、RD-2000では鍵盤の表現力が向上しています。RD-700GX／RD-700NXに、より近いタッチで演奏するには、KEY TOUCHを軽めに設定するとよいでしょう。